

# Windows Kayıt Defteri (Registry) Analiz Yazılımı

Elektronik Delil Toplanması ve Analizi Dersi

Ömer Eldehil

21.10.2025

# 1. Giriş

## 1.1. Projenin Amacı:

- 2.1. Projenin Amacı: Bu projenin temel amacı, Windows Kayıt Defteri (Registry) hive dosyalarından (SYSTEM, SOFTWARE, NTUSER.DAT) ve Windows Güvenlik Olay Günlüklerinden (Security.evtx) belirli sistem ve kullanıcı aktivite bilgilerini otomatik olarak ayırtırınan (parse eden), analiz eden ve kullanıcı dostu bir arayüzde sunan bir yazılım geliştirmektir.
- Yazılım, özellikle Kayıt Defteri ve ilgili log dosyaları üzerinden kurulan programlar, çalıştırılan uygulamalar (UserAssist), oturum açma/kapatma olayları, takılan USB aygıtları ve geçmiş ağ bağlantıları gibi bilgileri çıkarmayı hedeflemektedir.

## 1.2. Kapsam:

Yazılımın analiz ettiği ana veri kaynakları

- **Windows Kayıt Defteri (Registry) Hive Dosyaları:** SYSTEM Hive'ından USB bilgisi, SOFTWARE'den kurulu programlar ve ağlar, NTUSER.DAT'tan UserAssist
- **Windows Güvenlik Olay Günlükleri (Security.evtx):** , Security.evtx'ten oturum olayları

# 1. Giriş

## 1.3. Kullanılan Teknolojiler:

Programlama Dili: Python

Ana Kütüphaneler:

- **PyQt5:** Görsel Kullanıcı Arayüzü (GUI) oluşturmak için.
- **pandas:** Verileri işlemek, filtrelemek ve tablo formatında saklamak için.
- **python-evtx:** Windows Olay Günlüğü (.evtx) dosyalarını okumak ve ayırtırmak için.
- **python-registry:** Windows Kayıt Defteri (Registry Hive) dosyalarını okumak ve ayırtırmak için.
- **pathlib:** Dosya yollarını yönetmek için.
- **struct, codecs, datetime:** İkili (binary) verileri işlemek, şifre çözmek ve zaman damgalarını yönetmek için.

# 2. Yazılım Mimarisi ve Metodoloji

Bu bölümde, geliştirilen Windows Kayıt Defteri (Registry) Analiz Yazılımı'nın yapısı, kullanılan yöntemler ve veri işleme akışı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

## 2.1. Genel Yaklaşım

Yazılım, modüler bir yapıda tasarlanmış olup iki ana Python dosyasından oluşmaktadır:

**registry\_parser.py (Veri Ayırıştırma Modülü):** Bu modül, analiz edilecek ham verilerin (Kayıt Defteri hive dosyaları ve Olay Günlükleri) okunması, ilgili kayıtların filtrelenmesi, verinin ayırtırılması (parsing) ve yapılandırılmış bir formatta (pandas DataFrame) sunulması görevlerini üstlenen fonksiyonları içerir. Analiz mantığının çekirdeğini oluşturur.

**main\_gui.py (Görsel Arayüz Modülü):** Bu modül, PyQt5 kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiş görsel kullanıcı arayüzü (GUI) içerir. Kullanıcının analiz edilecek veri dosyalarını içeren bir klasör ("Vaka Klasörü") seçmesini sağlar. Seçilen klasördeki dosyaların yollarını registry\_parser.py modülündeki ilgili fonksiyonlara gönderir. Analiz sonuçlarını alır, bellekte saklar (self.data\_frames sözlüğü) ve kullanıcının sol paneldeki listeden seçtiği kategoriye göre ilgili veriyi sağ paneldeki tabloda (QTableWidget) görüntüler. Ayrıca işlem durumunu alt durum çubuğunda (QStatusBar) gösterir.

## 2.2. Metodoloji - Kopya Üzerinde Çalışma:

Windows işletim sistemi, çalışması için kritik olan Kayıt Defteri hive dosyalarını (SYSTEM, SOFTWARE, NTUSER.DAT) ve aktif Olay Günlüklerini (Security.evtx) kullanım sırasında kilitler. Bu dosyalara doğrudan erişim genellikle "Erişim Engellendi" hatasıyla sonuçlanır ve canlı sistem üzerinde analiz yapmak, delillerin değişmesine neden olabilir. Bu nedenle, analiz edilecek sistemden bu dosyaların kopyalarının alınması gerekmektedir. Kayıt Defteri dosyaları için Windows'un `reg save HKLM\SYSTEM <hedef_dosya>` gibi komutları kullanılarak güvenli kopyalar oluşturulmuş ve analizler bu kopyalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Security.evtx dosyası ise Dosya Gezgini üzerinden kopyalanmıştır. Yazılım, kullanıcının bu kopyaları içeren bir klasörü seçmesiyle çalışır.

Security.evtx dosyası ise C:\Windows\System32\winevt\Logs yolundan kopyalayıp yapıştırabiliriz.

Normalde bu dosyaların yolları bu şekildedir:

SYSTEM = C:\Windows\System32\config\SYSTEM

SOFTWARE = C:\Windows\System32\config\SOFTWARE

NTUSER.DAT = C:\Users<KullanıcıAdı>\NTUSER.DAT

```
C:\Users\HP\Downloads\program setups\cmder
λ reg save HKLM\SYSTEM "C:\Users\HP\Desktop\Denemeler\registry\CASE_FILES\SYSTEM"
The operation completed successfully.

C:\Users\HP\Downloads\program setups\cmder
λ reg save HKLM\SOFTWARE "C:\Users\HP\Desktop\Denemeler\registry\CASE_FILES\SOFTWARE"
The operation completed successfully.

C:\Users\HP\Downloads\program setups\cmder
λ reg save HKCU "C:\Users\HP\Desktop\Denemeler\registry\CASE_FILES\NTUSER.DAT"
The operation completed successfully.

C:\Users\HP\Downloads\program setups\cmder
λ |
Google STAJ unnamed
Chrome DOSYASI...
```

## 2.3. Veri Kaynakları ve Ayırıştırma Yöntemleri:

Yazılım, aşağıdaki veri kaynaklarından belirtilen bilgileri çıkarmak üzere tasarlanmıştır:

### A. Oturum Logları Analizi (Security.evtx):

- Kaynak:** Windows Güvenlik Olay Günlüğü dosyası (Security.evtx).
- Hedef Olaylar:** Başarılı oturum açma (4624), Başarısız oturum denemesi (4625), Oturum kapatma (4634, 4647).

#### Yöntem:

python-evtx kütüphanesi kullanılarak .evt dosyası açılır ve log.records() ile her bir olay kaydına erişilir. Her kaydın XML verisi (record.xml()) alınır ve Python'un standart xml.etree.ElementTree kütüphanesi ile ayırtılırlar (ET.fromstring). XML içindeki ./e:System/e:EventID yolu (belirtilen namespace ns ile) kullanılarak olayın kimlik numarası (EventID) bulunur. EventID, logon\_filter listesindeki değerlerden biriyse, olay işlenir.

Olayın zaman damgası (record.timestamp()) alınır .//e:EventData yoluyla olay verileri bulunur ve içindeki <e:Data Name="...">>...</e:Data> etiketleri taranarak TargetUserName, SubjectUserName, LogonType, IpAddress gibi alanlar bir sözlüğe (data\_fields) çıkarılır. EventID ve LogonType değerleri, kod içinde tanımlanmış event\_id\_descriptions ve logon\_type\_descriptions sözlükleri kullanılarak okunabilir metinlere çevrilir. Sonuçlar, "Timestamp", "Olay", "Kullanıcı Adı", "Oturum Türü", "Kaynak IP" sütunlarını içeren bir pandas DataFrame olarak döndürülür (parse\_security\_log fonksiyonu).

```
11
12  # --- FONKSİYON 1: OTURUM LOGLARI (Değişiklik yok) ---
13 > def parse_security_log(evtx_file_path): ...
81
82  # --- FONKSİYON 2: USB ANALİZİ (Değişiklik yok) ---
83 > def parse_usb_devices(system_hive_path): ...
161
162  # --- FONKSİYON 3: KURULU PROGRAMLAR (Değişiklik yok) ---
163 > def parse_installed_programs(software_hive_path): ...
216
217  # --- FONKSİYON 4: ÇALIŞTIRILAN PROGRAMLAR (Değişiklik yok) ---
218 > def parse_user_assist(ntuser_dat_path): ...
284
285  # --- FONKSİYON 5: AĞ (WIFI) BİLGİLERİ (Değişiklik yok) ---
286 > def parse_network_list(software_hive_path): ...
349
```

## Windows Forensic Artifact Analyzer

## Dosya

Oturum Logları		Timestamp	Olay	Kullanıcı Adı	Oturum Türü	Kaynak IP
USB Depolama Aygıtları	1	2025-10-08 13:15:43	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
Tüm USB Aygıtları	2	2025-10-08 13:15:43	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
Kurulu Programlar	3	2025-10-08 13:15:49	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
Çalıştırılan Programlar (UserAssist)	4	2025-10-08 13:17:00	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
Ağ Geçmişi	5	2025-10-08 13:17:53	(4647) Oturum Kullanıcı Tarafından Kapatıldı	HP	N/A	N/A
	6	2025-10-08 13:46:36	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
	7	2025-10-08 14:02:25	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
	8	2025-10-08 14:03:14	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(0) Sistem	-
	9	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açma	UMFD-0	(2) İnteraktif	-
	10	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
	11	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açma	Local Service	(5) Hizmet	-
	12	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açma	NETWORK SERVICE	(5) Hizmet	-
	13	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açma	SYSTEM	(5) Hizmet	-

## B. USB Cihaz Analizi (SYSTEM Hive):

- **Kaynak:** Windows Kayıt Defteri SYSTEM hive dosyası.
- **Hedef Bilgiler:**
  - USB Depolama Aygıtları: Cihaz Adı (Marka/Model), Seri Numarası, İlk Takılma Zamanı.
  - Tüm USB Aygıtları: VID/PID (Üretici/Ürün Kimliği), Instance ID (Örnek Kimliği)/Seri No, Aygit Açıklaması, Kolay Ad, Konum Bilgisi, Son Güncelleme Zamanı.
- **Yöntem:**

python-registry kütüphanesi kullanılarak SYSTEM hive dosyası açılır (Registry.Registry).

  1. Depolama Aygıtları: ControlSet001\Enum\USBSTOR anahtarı açılır (reg.open). Bu anahtarın altındaki her bir alt anahtar (cihaz tipi, örn: Disk&Ven...) taranır. Onun altındaki alt anahtarlar (seri numarası/instance id) taranır. Seri numarası anahtarının adı (serial\_key.name()) Seri Numarası olarak, anahtarın zaman damgası (serial\_key.timestamp()) ise İlk Takılma Zamanı olarak alınır.
  2. Tüm Aygıtlar: ControlSet001\Enum\USB anahtarı açılır. Bu anahtarın altındaki her bir VID/PID anahtarı (vid\_pid\_key) taranır. Onun altındaki her bir instance anahtarı (instance\_key) taranır. Instance anahtarının adı (instance\_key.name()) Instance ID/Seri No olarak, zaman damgası (instance\_key.timestamp()) ise Son Güncelleme Zamanı olarak alınır. Ayrıca instance\_key içerisindeki DeviceDesc, FriendlyName ve LocationInformation değerleri (instance\_key.value(...)) okunmaya çalışılır (bulunamazsa "N/A" atanır).

İki analiz sonucunda elde edilen veriler, iki ayrı pandas DataFrame (df\_storage, df\_all\_usb) olarak parse\_usb\_devices fonksiyonu tarafından döndürülür. Zaman damgaları pd.Timestamp objelerine çevrilir ve tablolar bu zamana göre sıralanır.

Oturum Logları	Cihaz Adı	Seri Numarası	İlk Takılma Zamanı
USB Depolama Aygıtları	1 Disk&Ven_VendorCo&Prod_ProductCode&Rev_2.00	4713691254353567775&0	2025-10-15 13:41:23
Tüm USB Aygıtları	2 Disk&Ven_ATA&Prod_TOSHIBA_MQ01ACF0&Rev_1D	0123456789ABCDE&0	2025-10-04 16:05:38

## C. Kurulu Programlar Analizi (SOFTWARE Hive):

- Kaynak:** Windows Kayıt Defteri SOFTWARE hive dosyası.
- Hedef Bilgiler:** Program Adı, Yayıncı, Sürüm, Kurulum Tarihi.
- Yöntem:**  
python-registry ile SOFTWARE hive dosyası açılır. Hem 64-bit (Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall) hem de 32-bit (Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall) programların kayıtlarının bulunduğu yollar taranır. Her bir Uninstall anahtarı altındaki alt anahtarlar (program GUID'leri veya isimleri) gezilir. Her program anahtarlarından (prog\_key) DisplayName, Publisher, DisplayVersion ve InstallDate değerleri okunur (prog\_key.value(...)). DisplayName değeri yoksa veya boşsa, bu kayıt atlanır. InstallDate değeri (genellikle YYYYMMDD formatında bir string) okunur ve Python'un datetime.strptime fonksiyonu ile tarih objesine, ardından strftime('%Y-%m-%d') ile YYYY-MM-DD formatında bir string'e çevrilir. Formatlama başarısız olursa orijinal değer kullanılır. Sonuçlar, ilgili sütunları içeren bir pandas DataFrame olarak parse\_installed\_programs fonksiyonu tarafından döndürülür ve Program Adı'na göre sıralanır.

	Program Adı	Yayıncı	Sürüm	Kurulum Tarihi
1	DB Browser for SQLite	DB Browser for SQLite Team	3.13.1	2025-10-08
2	Exterro FTK Imager	Exterro	4.7.3.81	2025-10-08
3	GNS3	GNS3 Technology Inc.	2.2.54	N/A
4	Git	The Git Development Community	2.51.0.2	2025-10-12
5	Google Chrome	Google LLC	141.0.7390.108	2025-10-18
6	HP Connection Optimizer	HP Inc	2.0.20.0	2025-10-04
7	HP PC Hardware Diagnostics UEFI	Şirketinizin Adı	10.2.0.0	2025-10-04
8	HP Thunderbolt Dock G2 Firmware Installer	HP Inc.	1.0.71.1	2025-10-04
9	Herramientas de corrección de Microsoft Office 2016: ...	Microsoft Corporation	16.0.4266.1001	2025-10-08
10	Microsoft .NET Host - 9.0.10 (x64)	Microsoft Corporation	72.40.40927	2025-10-18
11	Microsoft .NET Host FX Resolver - 9.0.10 (x64)	Microsoft Corporation	72.40.40927	2025-10-18
12	Microsoft .NET Runtime - 9.0.10 (x64)	Microsoft Corporation	72.40.40927	2025-10-18
13	Microsoft Access MUI (English) 2016	Microsoft Corporation	16.0.4266.1001	2025-10-08
14	Microsoft Access Setup Metadata MUI (English) 2016	Microsoft Corporation	16.0.4266.1001	2025-10-08
15	Microsoft DCE MUI (English) 2016	Microsoft Corporation	16.0.4266.1001	2025-10-08

## D. Çalıştırılan Programlar Analizi (NTUSER.DAT Hive):

- **Kaynak:** Kullanıcıya özel NTUSER.DAT hive dosyası.
- **Hedef Bilgiler:** Program Adı, Yayıncı, Sürüm, Kurulum Tarihi.
- **Yöntem:**  
python-registry ile NTUSER.DAT dosyası açılır.

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist anahtarı açılır. Bu anahtar altındaki her bir {GUID} anahtarı gezilir ve onun altındaki Count alt anahtarı açılır (guid\_key.subkey("Count")). Count anahtarının içindeki her bir değer (value) işlenir. Değerin adı (value.name()) alınır, (Default) değilse codecs.decode(..., 'rot\_13') ile ROT13 şifresi çözülür. Değerin ikili (binary) verisi (value.value()) alınır. Verinin uzunluğu (data\_len) kontrol edilir:

- Eğer 72 byte veya daha uzunsa (modern format): Çalıştırma Sayısı (Run Count) struct.unpack('<I', binary\_data[4:8]) ile 4. ofsetten, Odaklanma Sayısı (Focus Count) struct.unpack('<I', binary\_data[8:12]) ile 8. ofsetten, 64-bit Windows FILETIME zaman damgası struct.unpack('<Q', binary\_data[60:68]) ile 60. ofsetten okunur.
- Eğer 16 byte veya daha uzunsa (eski format): Çalıştırma Sayısı 4. ofsetten okunur ve Windows XP/7'deki mantığa göre (sayac 5'ten başladığı için) run\_count = run\_count\_raw - 5 hesaplaması yapılır. Zaman damgası son 8 bayttan okunur (binary\_data[-8:]).
- Diğer uzunluktaki veriler atlanır.

Okunan FILETIME zaman damgası (filetime\_raw), filetime\_to\_datetime yardımcı fonksiyonu ile UTC datetime objesine çevrilir (Epoch farkı ve nanosaniye hesaplaması yapılarak). Sonuçlar, ilgili sütunları içeren bir pandas DataFrame olarak parse\_user\_assist fonksiyonu tarafından döndürülür ve Son Çalıştırma Zamanı'na göre sıralanır.

## Dosya

Oturum Logları

USB Depolama Aygıtları

Tüm USB Aygıtları

Kurulu Programlar

Çalıştırılan Programlar (UserAssist)

Ağ Geçmişi

		Program Adı (Deşifre Edilmiş)	Çalıştırma Sayısı	Odaalanma Sayısı	Son Çalıştırma (UTC)
	1	C:\Users\HP\Downloads\program setups\cmder\CMder.exe	5	7	2025-10-19 17:58:48
	2	C:\Users\HP\Desktop\CMder - Kısayol.lnk	5	0	2025-10-19 17:58:48
	3	{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\notepad.exe	1	0	2025-10-19 16:14:54
	4	C:\Windows\System32\config\SYSTEM - Shortcut.lnk	1	0	2025-10-19 16:14:52
	5	Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App	6	0	2025-10-19 16:12:49
	6	{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\eventvwr.exe	1	0	2025-10-19 10:35:19
	7	C:\Users\HP\Desktop\Visual Studio Code.lnk	1	0	2025-10-19 09:52:49
	8	Microsoft.VisualStudioCode	1	89	2025-10-19 09:52:49
	9	{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\DriverStore\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_da83c4764fd71b24\RtkAudUService64.exe	1	0	2025-10-19 09:45:51
	10	Chrome	7	0	2025-10-19 07:31:23
	11	C:\Users\HP\Downloads\program setups\RegistryExplorer\RegistryExplorer.exe	0	18	2025-10-18 08:00:09
	12	{6D809377-6AF0-444B-8957-A3773F02200E}\WinRAR\WinRAR.exe	0	0	2025-10-18 07:53:00
	13	{F38BF404-1D43-42F2-9305-67DE0B28FC23}\regedit.exe	0	0	2025-10-18 07:11:44
	14	{0139D44E-6AFE-49F2-8690-3DAFCAE6FFB8}\Administrative Tools\Registry Editor.lnk	0	0	2025-10-18 06:23:33
	15	{6D809377-6AF0-444B-8957-A3773F02200E}\DB Browser for SQLite\DB Browser for SQLite.exe	0	0	2025-10-18 05:43:18
	16	C:\Users\Public\Desktop\DB Browser (SQLite).lnk	0	0	2025-10-18 05:43:18
	17	Microsoft.Windows.Explorer	0	39	2025-10-18 05:42:01
	18	{9E3995AB-1F9C-4F13-B827-48B24B6C7174}\TaskBar\File Explorer.lnk	0	0	2025-10-18 05:42:01
	19	C:\Users\HP\Desktop\Tor Browser.lnk	0	0	2025-10-17 17:28:37
	20	C:\Users\HP\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe	0	0	2025-10-17 17:28:37
	21	C:\Users\Public\Desktop\Oracle VirtualBox.lnk	0	0	2025-10-17 17:24:14
	22	{6D809377-6AF0-444B-8957-A3773F02200E}\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe	0	0	2025-10-17 17:24:14
	23	{6D809377-6AF0-444B-8957-A3773F02200E}\Wireshark\Wireshark.exe	0	0	2025-10-17 17:19:19
	24	C:\Users\HP\Desktop\Wireshark.lnk	0	0	2025-10-17 17:19:19

## E. Ağ Geçmişi Analizi (SOFTWARE Hive):

- Kaynak:** Windows Kayıt Defteri SOFTWARE hive dosyası.
- Hedef Bilgiler:** Geçmişte bağlanılan ağların adı (SSID), İlk Bağlantı Zamanı.
- Yöntem:**  
python-registry ile SOFTWARE hive dosyası açılır. Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles anahtarı açılır. Bu anahtar altındaki her bir {GUID} alt anahtarı (ağ profili) gezilir. Her profilden ProfileName (Ağ Adı) değeri okunur. DateCreated değeri okunur. Bu değerin REG\_BINARY tipinde ve 16 byte uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir (SYSTEMTIME formatı). Bu 16 byte'lık veri, struct.unpack('<HHHHHHHH', raw\_value) ile 8 adet 2 byte'lık unsigned short değerine (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye) ayrıstırılır. Bu değerler kullanılarak systemtime\_to\_datetime yardımcı fonksiyonu ile UTC datetime objesi oluşturulur. Sonuçlar, "Ağ Adı (SSID)", "İlk Bağlantı (UTC)", "Profil Yolu (GUID)" sütunlarını içeren bir pandas DataFrame olarak parse\_network\_list fonksiyonu tarafından döndürülür ve İlk Bağlantı Zamanı'na göre sıralanır.

Windows Forensic Artifact Analyzer			
Dosya			
	Ağ Adı (SSID)	İlk Bağlantı (UTC)	Profil Yolu (GUID)
1	TurkTelekom_ZY146A	2025-10-09 10:25:24	{A0FB5251-64E4-4FFF-8371-1E49165702D0}
2	TurkTelekom_ZTK7HU	2025-10-07 15:20:58	{E3177D2A-2BD2-47AB-9754-5D2FA5F50F28}
3	Ekider Müdürlüğü	2025-10-07 15:13:51	{5C4D4BBC-14BA-46B3-97DA-CA6AE03A0450}
4	FU_KUTUPHANE	2025-10-07 12:02:31	{98774BA8-D4D5-439E-9959-EA864102C58}
5	FU_WIFI	2025-10-07 09:07:43	{B740A12B-1B57-4E24-BA3E-611BC07BD218}
6	Ekider Müdürlüğü_5G	2025-10-06 16:47:45	{F625D7CB-8E7C-41F5-9F9A-145CFAFD4EF2}
7	Redmi Note 8 Pro	2025-10-06 13:06:55	{AC455675-54F1-405E-BF03-614703FF9560}
8	Ertam#LAB	2025-10-06 12:55:12	{EAD34542-5B73-4CAF-B29B-0F1AD99836F1}
9	Turk 5GHz	2025-10-04 18:14:45	{C9195D99-E17E-4304-9B30-A8B434E25F57}
10	YepYeniBilgisayar_5G	2025-05-22 17:15:13	{8484B24D-6C37-4A2C-B765-08BC2588CE8D}
11	ATOM_BILISIM	2025-03-13 15:07:21	{35F78E77-FE55-4C7D-B909-0BEC2A084EFD}

## 2.4. Görsel Arayüz (GUI) Tasarımı (PyQt5):

Yazılımın kullanıcı arayüzü, PyQt5 kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu kütüphane, platformdan bağımsız, modern ve esnek masaüstü uygulamaları oluşturmak için tercih edilmiştir. Arayüzün ana bileşenleri şunlardır:

- **Ana Pencere (QMainWindow):** Uygulamanın temel çerçevesini oluşturur, başlık çubuğu ve menü çubuğunu içerir.
- **Menü Çubuğu (QMenuBar):** Üst kısmında yer alır. "Dosya" menüsü altında "Vaka Klasörü Yükle..." ve "Çıkış" seçeneklerini sunar.
- **Sol Panel ( QListWidget):** Analiz kategorilerini ("Oturum Logları", "USB Depolama Aygıtları" vb.) listeleyen bir pencere ögesidir. Kullanıcı bu listeden bir öğeye tıkladığında, currentItemChanged sinyali tetiklenir ve displayData fonksiyonu çağrılır.
- **Sağ Panel (QTableWidget):** Seçilen kategoriye ait analiz sonuçlarını tablo formatında gösteren ana pencere ögesidir. Satırların dönüşümlü renklendirilmesi (setAlternatingRowColors), hücre içeriğinin düzenlenmesinin engellenmesi (setEditTriggers) ve sütun başlıklarına tıklayarak sıralama yapılabilmesi (setSortingEnabled) gibi özellikler etkinleştirilmiştir.
- **Durum Çubuğu (QStatusBar):** Pencerenin en altında yer alır ve kullanıcıya o an yapılan işlem (dosya yükleme, analiz, veri gösterme) veya programın genel durumu hakkında bilgi verir (showMessage).

## Oturum Logları

USB Depolama Aygıtları  
Tüm USB Aygıtları  
Kurulu Programlar  
Çalıştırılan Programlar (UserAssist)  
Ağ Geçmişi

	Timestamp	Olay	Kullanıcı Adı	Oturum Türü	Kaynak IP
1	2025-10-08 13:15:43	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
2	2025-10-08 13:15:43	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
3	2025-10-08 13:15:49	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
4	2025-10-08 13:17:00	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
5	2025-10-08 13:17:53	(4647) Oturum Kullanıcı Tarafından Kapatıldı	HP	N/A	N/A
6	2025-10-08 13:46:36	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
7	2025-10-08 14:02:25	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
8	2025-10-08 14:03:14	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(0) Sistem	-
9	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	UMFD-0	(2) İnteraktif	-
10	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
11	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	Local Service	(5) Hizmet	-
12	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	NETWORK SERVICE	(5) Hizmet	-
13	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
14	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	UMFD-1	(2) İnteraktif	-
15	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
16	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
17	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
18	2025-10-08 14:03:15	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
19	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
20	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
21	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
22	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	SYSTEM	(5) Hizmet	-
23	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	DWM-1	(2) İnteraktif	-
24	2025-10-08 14:03:16	(4624) Başarılı Oturum Açıma	DWM-1	(2) İnteraktif	-

```
registry > main_gui.py > ...
1  import sys
2  import os
3  from pathlib import Path
4  import pandas as pd
5  from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QAction, QFileDialog,
6  |                                QListWidget, QTableWidget, QTableWidgetItem,
7  |                                QHBoxLayout, QWidget, QVBoxLayout, QAbstractItemView,
8  |                                QStatusBar, QLabel, QMessageBox)
9  from PyQt5.QtCore import Qt
10
11 # Bizim analiz fonksiyonlarını içeren dosyayı import et
12 # (main_gui.py ve registry_parser.py aynı klasörde olmalı)
13 import registry_parser
14
15 class ForensicAnalyzerApp(QMainWindow):
16     def __init__(self): ...
17
18     def initUI(self): ...
19
20     def loadCaseFolder(self): ...
21
22
23     # displayData fonksiyonu aynı kalabilir
24     def displayData(self, current_item): ...
25
26
27     # --- Uygulamayı Başlat ---
28
29     if __name__ == '__main__':
30         app = QApplication(sys.argv)
31         mainWin = ForensicAnalyzerApp()
32         mainWin.show()
33         sys.exit(app.exec_())
```

## Kullanıcı Etkileşimi ve Veri Akışı:

1. Kullanıcı programı çalıştırır (`python main_gui.py`).
2. "Dosya -> Vaka Klasörü Yükle..." menüsünü seçer.
3. `QFileDialog.getExistingDirectory` ile bir klasör seçer.
4. `loadCaseFolder` fonksiyonu tetiklenir.
5. Seçilen klasörde gerekli `hive`/`log` dosyalarının olup olmadığı kontrol edilir. Eksik varsa uyarı verilir.
6. `registry_parser` modülündeki ilgili `parse_*` fonksiyonları sırayla çağrılır. Her fonksiyonun sonucu (bir pandas DataFrame) `self.data_frames` sözlüğünde ilgili kategori adıyla saklanır. Bu işlemler sırasında durum çubuğu güncellenir.
7. Tüm analizler bittikten sonra, sol listedeki ilk kategori (`setCurrentRow(0)`) otomatik olarak seçilir.
8. `displayData` fonksiyonu tetiklenir. Seçilen kategoriye ait DataFrame `self.data_frames` sözlüğünden alınır.
9. DataFrame boş değilse, `QTableWidget`'ın satır/sütun sayısı ayarlanır, başlıklar (`setHorizontalHeaderLabels`) yazılır.
10. DataFrame'deki her bir hücre değeri okunur, `pd.Timestamp` ise `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` formatına çevrilir, `None` veya `NaT` ise boş string'e çevrilir ve `QTableWidgetItem` olarak tabloya eklenir (`setItem`).
11. Son olarak, sütun genişlikleri içeriğe göre ayarlanır (`resizeColumnsToContents`).
12. Kullanıcı sol listeden farklı bir kategoriye tıkladığında 8-11. adımlar o kategori için tekrarlanır.

**TEŞEKKÜRLER**